


UVR 1611 Solaranlage mit 4 Verbrauchern und Maximalbegrenzung



Fühler und Ausgänge

- S01 Kollektorfühler
- S02 Boiler 1 oben
- S03 Boilerrücklauf 1
- S04 Boiler 2 oben
- S05 Boilerrücklauf 2
- S06 Boiler 3 oben
- S07 Boilerrücklauf 3
- S08 Puffer 1 oben
- S09 Pufferrücklauf 1

- A01 Kollektorpumpe
- A02 Solarventil Boiler 1
- A03 Solarventil Boiler 2
- A04 Solarventil Boiler 3
- A05 Solarventil Puffer 1